Actualizacion de Firmware

Herramientas necesarias

Pendrive estandard

1. Guarde en la raiz de una memoria USB el archivo .hex con la actualización de driver a instalar, respetando el nombre de dicho fichero.
2. Conecte la memoria USB proporcionada por VELVET o por su distribuidor autorizado al KOSMOS
3. Con el equipo apagado, pulse y mantenga el botón rotativo superior y encienda el equipo
4. Suelte el botón rotativo superior. Su unidad KOSMOS actualizará y reinicirá el sistema. Espere a que se complete el reinicio en su totalidad y retire la memoria USB.

Si tiene problemas con su dispositivo o con la actualización, comuníquese con nosotros en: customers@velvetlight.tv